

ブラケット式サインポール 蛍光灯交換方法

(機種により形状は異なりますが、手順はほぼ同一です)

まず上部カバー側面のビスを外してカバーを外します。

蛍光灯金具の電源端子(赤色)を外します。

次にセル筒と蛍光灯金具を止めているナットを外します。

蛍光灯金具と上枠を止めているビスを外します。

蛍光灯をセル筒より抜き取ります。
(その時、グロー球も交換してください)

蛍光灯サイズと使用グローランプ一覧表

10W蛍光灯(三色、昼光色共通)	全長 330mm 使用グロー FG7E (FG1Eも使用可)
15W蛍光灯(三色、昼光色共通)	全長 436mm 使用グロー FG1E
20W蛍光灯(三色、昼光色、高輝度共通)	全長 580mm 使用グロー FG1E
32W蛍光灯(昼光色、高輝度共通)	全長 830mm 使用グロー FG5P
40W蛍光灯(昼光色、高輝度共通)	全長 1198mm 使用グロー FG4P

蛍光灯交換後、先程の逆の手順で
蛍光灯金具を取り付けます。

蛍光灯交換後、金具を元通りにする際には
セル筒底部中央のシャフトにベアリングが
差込まれたことをご確認ください。

(きちんと差込まれていないとセル筒が破損します)

使用蛍光灯が20W以下の場合はベアリングが付いて
いませんのでこの作業は不要です

注意 ブラケット式サインは高所に取り付けられている
場合が多いので作業の際は安全にご留意
下さい